

Una volta scaricato il file ENC, copiarlo su una PenDrive correttamente formattata in FAT32.

- Inserire quindi il supporto USB in una delle due porte USB dello strumento.
 - Premere il tasto MEDIA e selezionare il supporto appena inserito.
 - Selezionare il file “ENC” con un doppio tocco sul touch screen e attendere il completamento dell’installazione, senza rimuovere la PenDrive.
 - Al termine dell’installazione, per caricare i suoni, premere MENU > SOUND BANK e selezionare, uno alla volta, i nuovi file.SBK con doppio tocco sul touch screen.
 - Confermare selezionando “YES” e attendere il completamento del caricamento e il conseguente riavvio dello strumento.
- I nuovi suoni saranno disponibili accedendo a USER VOICE > relativa famiglia, nelle ultime posizioni disponibili (pag.16/16)